

金笛短信终端常用指令简表

指令输入 (英文输入, 不区分大小写)	指令意义说明	适用产品型号
AT	端口识别	通用
ATE1	打开回显	通用
ATI	查看芯片型号	一般通用, 特殊说明如下
ATI3	查看芯片型号	M1206B
AT+CCID	查询读卡情况	一般通用, 特殊说明如下
AT+CCID?	查询读卡情况	M1806-ME
AT+CSQ	查询信号强度	通用
AT+CMGF=1	设置短信文本格式	通用
AT+HSMSS=0,0,1,0	设置短信参数	MC323
AT+CMGS="138****074"	发送短信	一般通用, 特殊说明如下
AT+CMGS=138****074	发送短信	M1206B
AT+HCMGS="138****074"	发送短信	MC323
ATD138****074;	拨打电话	一般通用, 特殊说明如下
AT+CDV138****074	拨打电话	MC323
ATH	挂断电话	一般通用, 特殊说明如下
AT+CHV	挂断电话	MC323
AT+CHUP	挂断电话	M1806-NC5
AT+IPR=9600;AT&W	设置波特率为9600	一般通用, 特殊说明如下
AT+IPREX=9600	设置波特率为9600	M1806-NC5,重启模块后生效
AT+CFUN=0	关闭模块网络	一般通用, 模块重启
AT+CFUN=1	打开模块网络	
AT+CFUN=1,1	模块重启	M1806-NC5
AT+CGSN	读取设备序列号	一般通用, 特殊说明如下
AT+WMSN	读取设备序列号	M1206B
AT+MODECONFIG=22	用电信卡无法发短信	全网通设备, 用电信卡发短信的时候设置成22