

## 金笛网口猫池使用手册 MC-880066

北京春笛网络信息技术服务有限公司版权所有

新设备使用说明:

准备工作:使用网口猫池前,先准备一台笔记本,一根网线,和 SIM 卡以及 网络管理员分配的 IP 地址,子网掩码,网关地址等信息。默认出厂的网口猫池 IP 地址为: 192.168.0.233。

操作说明:将 SIM 卡先放入网口猫池中,并插上天线和电源设备,插入完毕 后即可启动网口猫池。启动过程需要先观察设备后面的(红,黄,绿)三个指示 灯是否已经常亮,若常亮则表示设备已启动。确认设备启动后设备前的已插入 SIM 卡旁的指示灯是否闪烁,闪烁则表示设备已经检测到 SIM 卡,此时即可将网 线两头分别连接笔记本和网口猫池,连接完毕后配置相同网段。

一. 配置笔记本和网口猫池为相同网段:

按 win+R 打开运行——》输入 ncpa.cpl——》回车——》找到本地连接——》右 键属性——》点击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) ——》输入相同网段 ip 地址 ——》确认——按 win+R——》输入 cmd——》ping 网口猫池的 IP 地址。





(2).



(3).



(4).



(5).



(6).



二. 通过浏览器修改默认网口猫池 IP 地址:

Setul Server 194-1	Dallacette X		the state of the s
F + O. Q	O di techentre		 8.0 8 1
E (	ConHigher Scan		
		Construction in	
294 - 000 - 00	NURSEE BARY BARY BARY BARY BARY BARY BARY BARY	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	

在【以太网 IP 地址】填入要修改的 IP 地址,点击上方【提交】按钮,提交成功后点击左下 方的【保存配置】,在点击【保存】。修改完毕后将猫池连接到内网交换机。

- 三. 配置 web 中间件检查网口猫池:
- 1. 访问 web 中间件默认用户和密码: admin。

♦ → ♥ 0 172012000/000030	କ ର 🚊 ହ 🕭 🖬 🌉 🌆
BUD V	▲ 全角短信中间排 composed P== ++++ ■ 日 NON INS (1)=0

2. 在【短信设备】中点击最右侧【网口设备配置】按钮

• 2	BALLEN BALLEN	۰.	現會	脉康									
<u>ه</u> ==			-	-	-	C.7	(C310000	(i) and in	-				
55 mi	<b>6</b> 11				College and	(c) and	Continue	Continue		a contain			
	1999			78	100	382	068	2548	1998	24.8	PREDIVE	75	38
8 =													
To 11	ALC: N	-											
	-												
E 71	<b>9</b> #												
100 Lat	601												
<del>@</del>	e i alte												
<b>B</b> 100	un.												
76 m	ans.	•											
16 ==		-											

。3. 输入网口设备 IP 地址和起始端口,结束端口,点击【添加设备】

<del>(</del> )	+ C © 127	0.01.6050/main.js	p	Ú1	Q B	a 🛪	0 🛎 (RH 1)
•		13310123条					
ŵ	(a)	RaikePaul	297.1889.299				
	NUME	100xC	902				
	TANKS .	0842	64				
	10059	-	BHICH BEE 1				
	10-08	SAICE208	34				
	- 100000						
⇔	HART						
	TRIDH						
-	LofeLm						
	NEWTON						
	101103						
13							
8 6	-						

注意: 4 口网口猫池: 默认 961~964 8 口网口猫池: 默认 961~968

4. 点击【检测设备】后出现下图所示:

Windows	1 225	研装									
() #0 ⊡ =1995	0				0.		2010	(C) HOLENE			
G meta	4	-	808	244	12.00	01010	-	2478	PRE	-	140
E 1009	π	4	CDMC.	-9469	TAF	223	aller a	-		100	1.1
S. Areas	9	3	10.101.101.101	118/08	OK.	macconcepterate eat	18.99	Vage/GUMBE_NEX	32.8 E	182	2.00 (2.
а ланана - Ц коля	10	Ű.	161143.00941	114358	ox	-	86.00	Napation (C) (C)	***	#2	-
	13	4	192308320090	119398	05	<u>1-0</u>	20.79 1110	NuerCOMISTINES	***	*2	-
] ==1000	0	*	1023083.200944	118208	QE	-	24,98	WugaYOUM020_NCS	new S	82	
ni usuna			100304.003901	111208			75.99	Vige CANNOLINES	ne#		-
3 4100	0	$\hat{x}$	-	11,5208	oi	-	17.99	Vage/CUMI20_NCL		**	20
è mun ·	н			118308	οe		13.00	Keptionet, set	12.1 6	*2	10 R
6 MA 1	A	.2	152 314 5.255,968	118308			14.09	VerTUMINAS	816.W R		
Fig. 1924 - 1	A	1	19230412355.988	114108	œ		14.09 #81111	VerTUMIZ,443	Rain R	<b>A</b> 2	

。5. 勾选方框选择设备后点击【启动设备】按钮,等设备启动完毕后点击【保存配置】

← → Ø ⊕ 127	0.0.1.80	90,/mai	njap					* 9.12	* * 1	3 4	(##
	1 22	的法									
☆ == 171 meter	0		() from	() en sa	() ntia	() +	(+ 1874)	() Roberts	1		
	0	:	808	2014	AT MG	54144		-	919 294 3	# 2	
S +	đ	t	COM1.	902	ж.	(2 <u>111</u> )	n	1000	20	100	-
12 mars -	0	2	742.144.1.20114	1 314000	24. 24		29.06 100	NEWDARE			*
C) HONER I HONER	93	8	192162320.46	115300	08	-	9299 111	Name Carried And	757	1	*
tal unite (i) marchi	12		141.68.5.210.46	Linte	28	-	ana Iteu	Neger COMPLIAN	sale S	*	
S and	D)	×.	10102311046	+ 115200	08	3 <u></u>	34.39 Lott	Nager Collisio, N		:	* #
16 mm -	0		1010033010	11506	08	12 <u>10-</u>	20.09 patie	%qa/0380(M	***	-	
	9		202108-0211-04	315800	08	S7/12	area and i	NeperDJ-8820_NC		:	# # E
600			101603046	115800	.cx		1139	1-0/H20.NO			:

## 旧网口猫池迁移到不同网段。

一. 登陆网口猫池 web 界面修改网口猫池 IP 地址:

	LanHigher NC600		
1		( second second	
日本 他の話 中で読品 二十位点 日本位 日本位 日本位 日本位 日本位 日本位 日本位 日本位	BARAN BARANA REAL BARAN CANTARN CANTARN CANTARN CANTARN REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL	90000 (80)(000.010) 300.335.335.8 000.0 00.0 100.050.0	
ENTR	EDWERN DANSGEREN DANSGEREN Dansfill	-	

在【以太网 IP 地址】填入要修改的 IP 地址,点击上方【提交】按钮,提交成功后点击左下

方的【保存配置】,在点击【保存】。修改完毕后将猫池连接到指定网段区域。

二. 配置 web 中间件检查网口猫池:

1. 访问 web 中间件默认用户和密码: admin。



## 2. 在【短信设备】中点击最右侧【网口设备配置】按钮

Concept222, ggdis



。3. 输入网口设备 IP 地址和起始端口,结束端口,点击【添加设备】

注意: 4 口网口猫池: 默认 961~964

8 口网口猫池: 默认 961~968



4. 点击【检测设备】后出现下图所示:

٠	A HEADERHALL +		增利表									
0 0	201 12/055	C	1.Box		and and a	0		2003	() erossa			
	-	6		808	1042	ATR F	34088	-	0.078	2434 PBR	48	20
		0		2403	9600	रम		-	10075-	1000	100	+
8	R-12	0	2	1021003292901	315308	08	B6000017903465	20,00 	NgaCU/62/AC5	7.0'9 b		216 21
-•• 	Access		\$	15215882201962	115306			99,99	New CONSELNCE	203 2	101	***
0	REALES			1421683.210.968	116200	a		25.50 wittii	%	2308 C	17±	-
	\$400st	-		1071002100-001	114200	08	1.11	34.99 HTtu	NewCOMPLICE	8122.10 10	*4	1918 10
	tenierszte -			1011000100.000	113,000	œ		20.99 extl	NewCOMMENCE	8208 E	m2	48 10
3	101.09	. 0		182108-8-201-044	115200	ox.		12,99	Nga/CU/825,NC5	53/8 E	構止	80 10
	NEWSRO -	0		1821688.019.987	115206	CH.		11.00	New CANNERS	20/9 6	18.5	#18 19
6	ante -	0		182129831222966	115208	OK.		14.09	%ga/CL1822_9C5	70'8 C	(R)	114 21

。5. 勾选方框选择设备后点击【启动设备】按钮,等设备启动完毕后点击【保存配置】

¢ -	CO	127.0	0.1.60	0/insi	ηiφ		_			* 6 1	÷ \$	*		0 (988
-	20500010	91	123	470m										
<b>≙</b>	82 5665		0	**	()	1000	•		+ itera	(Q Anna				
				;	807	354	भा सन		-	3	-	2018		а #
2	19-122		(a)	1	CONT	9900	¥] æ			19	<del></del>	: <del></del>	10.00	7
са 23	accession of the second	•		8	1023087201992	11456	CK.	#9800200012#70854808	2518 	Nav(CMB)	ues	70578 R	ę	* *
	RYAN SALES		0	1	312,248,5 201,942	man	œ		at an contrib	Track COMBO	una.	21878 R	•	
•	Locales Notice		a	3	10.302.01303	11230	OK.		25 (S) 	5-ya/C(182)	UKG .	22.5 W		
8			6	ł.	10.541.201442	116300	64		24/98 antil	%-p4/CB08(2	UKS	112/4 R	į	
6	-				1023081201005	115280	, ex		218	5-94(0.002)	oes	7.0 W R	1	
			(a)	32	187.1081.201.000	11400	-16	1	27.98 	N-pa/CLENET	(iki)	7.5 T R		:
	600	2			1011001211017	11580	.04		15-97	SearChild	NCS	20.0	•	

名称: 北京春笛网络信息技术服务有限公司 地址: 北京经济技术开发区大族广场 T2 栋 1502 电话: 010-82358387,82356575,82356576, 82356577 传真: 010-82358387 转 6004 短信技术支持网址: www.sendsms.cn