

小一体机 minicom 使用说明

一. 进入 Minicom 配置界面:

- minicom -s

```
root@raspberrypi:~# minicom -s
```

```
+-----[configuration]-----+
| Filenames and paths          |
| File transfer protocols      |
| Serial port setup           |
| Modem and dialing           |
| Screen and keyboard         |
| Save setup as dfl           |
| Save setup as..            |
| Exit                         |
| Exit from Minicom          |
+-----+-----+-----+-----+

```

二. 常用配置介绍:

Serial port setup: 查看设备端口和修改默认的波特率。

Save setup as dfl: 保存配置。

Exit from Minicom: 退出 minicom 工具。

Exit: 退出配置界面, 直接进入 AT 指令界面。

三. 选择【Exit】后 AT 指令测试:

```
Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Jan 12 2014, 05:42:53.
Port /dev/ttyAMA0, 15:15:44

Press CTRL-A Z for help on special keys

atel
OK
at+csq
+CSQ: 26,99

OK
at+cmgf=1
OK
at+cmgs="15210757466"
> test

+CMGS: 4

OK
```

四. 退出回到用户界面。

1. 按住 Ctrl+A 出现如下界面:

```
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Jan 12 2014, 05:42:53.
Port /dev/ttyAMA0, 15:27:30

Press CTRL-A Z for help on special keys
█

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyAMA0
```

2. 点击键盘上的 q 键出现如下选项:

```
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Jan 12 2014, 05:42:53.
Port /dev/ttyAMA0, 15:27:30

Press CTRL-A Z for help on special keys
+-----+
| Leave without reset? |
|   Yes   No   |
+-----+

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyAMA0
```

点击回车确认退出。